

ISTRUZIONI DI POSA IN OPERA

- Verificare che le misure del foro grezzo corrispondano a quelle indicate sulla scheda tecnica in fase di conferma;
- Verificare che la soglia sia messa in opera come stabilito in fase di conferma;
- Verificare che la soglia abbia una larghezza almeno di: larghezza esterna monoblocco, garantendo alle spalle del blocco un appoggio sicuro per tutto il loro spessore evitando, così, che vengano montate erroneamente a sbalzo;
- La prima operazione è quella di stendere un velo di silicone lungo l'appoggio delle spalle sulla soglia;
- Maneggiando con cura il blocco, stando attenti a non sollevarlo dai distanziatori, si procede al suo posizionamento in corrispondenza del foro muratura; Assicurarsi della sua perfetta centratura rispetto al foro finito, mantenendo due centimetri d'aria tra le spalle e il foro grezzo e tra il cassonetto e il solaio. Assicurarsi, inoltre, la perpendicolarità del blocco con la soglia e del cassonetto con il solaio; Verificare, altresì, l'allineamento di porte e finestre;
- Nella versione per avvolgibili con manovra manuale assicurarsi dell'allineamento tra l'uscita rullino guida e cassetta per avvolgitore;
- Completata questa fase si procede al posizionamento delle zanche con una semplice rotazione lungo le spalle del blocco e nel caso di sistema a cappotto utilizzare le zanche a murare registrabili per cappotto fissandole tramite cemento al laterizio. (vedi tabella A). Assicurarsi, inoltre, di aprire e ancorare le zanche poste ai fianchi del cassonetto;
- Lo spazio vuoto tra la muratura e le spalle del blocco deve essere riempito con schiuma poliuretanic ad alta densità tipo termo-acustica (non fornita) o con malta cementizia delle migliori marche, mentre è consigliato utilizzare malta cementizia delle migliori marche per riempire lo spazio tra il cassonetto e la muratura, avendo cura di non lasciare nessuna fessura;
- A questo punto si procede alla rimozione dei distanziali che devono essere restituiti in perfette condizioni, in quanto concesse in prestito d'uso;
- Terminata questa fase è necessario posizionare una retina anti-fessurazione, ove necessaria, lungo tutto il perimetro tra spalle e muratura e tra cassonetto e muratura sia dalla parte interna sia da quella esterna; questo per evitare fessurazioni nel vano Porta/Finestra;
- Si procede quindi, all'intonacatura usando come fasce di riferimento i bordi di alluminio delle spalle e del cassonetto;

Tabella "A" ZANCHE A MURARE:

DESCRIZIONE	N° ZANCHE Lato Interno	N° ZANCHE Lato Esterno	TOTALE ZANCHE
Finestre con manovra manuale	5	6	11
Finestre con manovra motorizzata	6	6	12
Balcone con manovra manuale	7	8	15
Balcone con manovra motorizzata	8	8	16

Nella versione SB-SI e SB-SM inserire le seguenti zanche in corrispondenza del sopra bancale

- Fino ad una larghezza del sopra-bancale di 1500 mm: Pezzi 1
- Da 1501 a 2300 mm: Pezzi 2
- Da 2301 a 2800 mm: Pezzi 3